

神奇水龙头



使用说明书

实物与本说明书中的图片若有不同，以实物为准。

警告


- 请务必详阅本<使用说明书>，以确保正确安装操作本机台。
- 请妥善保存本<使用说明书>，并置于容易参阅的地方。
- 本机台框体、零件等若有变更，恕不另行通知。

目 录

1. 产品规格.....	P02
1-1. 机台尺寸.....	P02
1-2. 参数.....	P02
1-3. 机台包装附件清单.....	P02
2. 游戏特点与玩法.....	P03
3. 游戏设置.....	P03
3-1. 按键说明.....	P03
3-2. 设置模式.....	P04
3-3. 设置步骤.....	P04
4. 橱窗安装步骤.....	P06
5. 产品保修条例.....	P07

1.产品规格

1-1.机台尺寸



1-2.参数

尺寸 (WxDxH)	700 x 733 x 1777 (mm)
重量 (kg)	90kg
电压	AC 220V
频率范围	50~60Hz
功率	165W

1-3.机台包装附件清单

编号	名称	规格	数量
1	说明书		1
2	钥匙TS001		1
3	钥匙TS002		1
4	内六角扳手2.5mm		1
5	电源线		1

2.游戏特点与玩法

游戏特点:

适合少年儿童群体,丰富的灯光能锁住游客的眼睛,集娱乐和兑奖品于一体的机台.小朋友需要不断地去摇摆水杯去装水龙头流下的水,既有娱乐,又有培养小朋友敏捷的动作.

游戏玩法:

投币后,3个水龙头会不定时随机出水,玩家通过摇摆水杯去完成装水的过程,水杯底部有个小洞,动作慢点的话,刚装的水就会从这个小洞中流走,当装满一杯水后,杯子会翻转一次,同时记上1分,在规定的60秒时间内获得2分后,就能得到一个奖品

3.游戏设置

3-1.按键说明

*设置按键图



按钮说明:

1. 设置: 进入菜单, 退出菜单 (待机时, 进入设置菜单)
2. 下一页: 下一项设置 (待机时, 免费试玩键)
3. 增加: 参数值增加 (待机时, 查账)
4. 减少: 参数值减少

3-2.设置模式

- 0→设置开始币数(默认2),调整范围1-5币.
- 1→设置得奖分值(默认2),调整范围2-5杯.
- 2→设置游戏难度级别(默认9),调整范围0-99, 0档最简单, 99档最难
- 3→设置就绪背景音乐 (默认1) ,0关闭, 1开启.
- 4→设置游戏时间 (默认40) ,调整范围10-90秒.
- 5→设置出水速度(默认7),调整范围0-9.
- 6→游戏模式(默认02),调整范围00-不出礼品,01-出可乐, 02-出扭蛋, 03-出彩票.
- 7→设置出厂设定,0无效,1恢复出厂设置.
- 8→清除机台记录,0无效,1清除记录.

3-3.设置步骤

1.设置3个币开始游戏

按[设置]按钮进入设置菜单,在显示“0 02-”的画面,按[增加]按钮,调整为“0 03-”,按[设置]按钮退出菜单,设置完成.

2.设置2杯水得奖

按[设置]按钮进入设置菜单,在显示“0 02-”的画面,按[下一页]按钮,调整到“1 03-”界面,按[减少]按钮,调整为“1 02-”,按[设置]按钮退出菜单,设置完成.

3.设置游戏难度为4档

按[设置]按钮进入设置菜单,在显示“0 02-”的画面,按[下一页]按钮,调整到“2 10 -”界面,按[减少]按钮,调整为“2 04-”,按[设置]按钮退出菜单,设置完成.

档位说明:调整范围 0-99档.

0档 简单吵场模式

1档 简单普通模式

2档 2币1次送奖机会

3档 3币1次送奖机会

4档 4币1次送奖机会

(以此类推)

4.关闭游戏待机时音乐

按[设置]按钮进入设置菜单,在显示“0 02-”的画面,按[下一页]按钮,调整到“2 02”界面,按[减少]按钮,调整为“2 00-”,按[设置]按钮退出菜单,设置完成.

5.设置游戏时间为40秒


按[设置]按钮进入设置菜单,在显示“0 02-”的画面,按[下一页]按钮,调整到“3 01-”界面,按[减少]按钮,调整为“3 00-”,按[设置]按钮退出菜单,设置完成.

6.恢复出厂设置

按[设置]按钮进入设置菜单,在显示“0 02-”的画面,按[下一页]按钮,调整到“7 00-”界面,按[增加]按钮,调整为“7 01-”,按[设置]按钮退出菜单,设置完成.

4.橱窗安装步骤

第一步：先将橱窗（亚克力）平放，摆好礼品后，把透明罩盖好。



第二步：沿图中圈住的4个孔位从底下打平头螺丝，表面用螺母固定。



第三步：把安装好的橱窗对准机台上的四个孔位，挂好打上螺丝固定好，完成整个安装。



5.产品保修条例

尊敬的客户：

您好！

感谢您购买<广州通利动漫科技有限公司>的产品！我们会不断提高产品及服务的质量，为您提供更优质、高效、专业的产品及售后服务。为了保护您的合法权益，请仔细阅读本说明书全文，详细了解本公司为您提供的服务内容及获取方式，如没有按照本说明书要求而造成产品或配件损坏的，本公司不负责保修，只提供有偿更换产品或配件的服务。

一、保修条款

本产品实行电子部件质量问题12月保修政策，即自您购买本公司产品之日（以正式购货收据的日期为准，下同）起12个月内（含）。

二、不能享受免费保修的情况

在您购买产品后，如果属于下列原因中的任何一种而导致产品出现故障或损坏时，本公司不按照保修条款的内容提供服务，而为您提供有偿服务。

- 1、整机或部件已经超出标准保修承诺的免费保修期限。
- 2、LCD液晶屏表面人为原因划伤、漏液、破裂等等。
- 3、用户未按本说明书要求，错误安装、保管及使用造成的产品故障或损坏的。
- 4、非本公司认证的维修机构人员维修，客户人为处理（操作失误、划伤、搬运磕碰、水湿、输入不合适电压等等）而导致产品故障或损坏的。
- 5、无有效保修凭证及有效的购货凭证的。
- 6、保修凭证和购货凭证被擅自涂改的。
- 7、保修凭证上的产品型号和编号与商品实物不相符的。
- 8、使用非本公司提供或指定的配件而导致故障或损坏的。
- 9、因自然灾害等不可抗力（如地震、火灾等）原因导致故障或损坏的。

三、服务方式

- 1、产品出现故障，请您拨打本公司认证服务机构的电话报修。
- 2、产品故障维修，必须先把故障件邮寄回我司，并提供相关的购货凭证。

四、特别提醒

- 1、保修过程中更换下来的配件归本公司所有。
- 2、有偿服务包括维修的人工费和维修材料费。
- 3、如需要查询任何产品相关信息（产品操作方法，规格说明，维修方式及本公司授权维修站等），请与本公司客服中心联系。

五、服务与支持

- 1、有关最新信息请随时登陆本公司网站www.tonglianimation.com
- 2、技术支持及售后服务热线：020-23885899

备忘录





产品名称：神奇水龙头

出品商：广州通利动漫科技有限公司

生产地址：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力动漫产业园H19号

版本：Ver1.0

版权所有 不得翻印