



使用说明书

实物与本说明书中的图片若有不同，以实物为准。

警告


- 请务必详阅本<使用说明书>，以确保正确安装操作本机台。
- 请妥善保存本<使用说明书>，并置于容易参阅的地方。
- 本机台框体、零件等若有变更，恕不另行通知。

目 录

1.产品规格.....	P02
1-1.机台尺寸.....	P02
1-2.参数.....	P02
1-3.机台包装附件清单.....	P02
2.游戏规则.....	P03
2-1.游戏说明.....	P03
2-2.进入游戏.....	P03
2-3.小羊快逃.....	P04
2-4.僵尸大战.....	P05
2-5.击退小狼.....	P06
2-6.水果大战.....	P06
2-7.数字达人.....	P07
2-8.乌龟猜猜.....	P08
2-9.顽皮地鼠.....	P08
2-10.敲你妹.....	P09
2-11.剪刀石头布（纪念卡隐藏关）.....	P09
2-12.拯救叮当猫（单机隐藏关）.....	P10
2-13.关卡结束后评分.....	P10
2-14.玩家排行榜.....	P10
3.操作说明.....	P11
3-1.硬件测试.....	P11
3-2.游戏设定.....	P12
3-3.系统设定.....	P12
3-3.营收记录.....	P12
4.产品保修条例.....	P13

1.产品规格

1-1.机台尺寸



1-2.参数

尺寸 (WxDxH)	1200x 1030 x 2000 (mm)
重量 (kg)	56kg
电压	AC 220V
频率范围	50~60Hz
功率	104W

1-3. 机台包装附件清单

编号	名称	规格	数量
1	说明书		1
2	电源线		1
3	敲击大冒险锤头	-	4
4	钥匙 TS002		2
5	钥匙 TS001		2

2.游戏规则

2-1.游戏说明

本产品是一款32寸双屏对战敲击游戏礼品机，针对青少年提供色彩鲜艳的场景还有他们最喜欢的卡通形象，青少年真人配音语音外加其他10款经典热卖游戏加以配合让您的机台火爆全场.每次游戏3关，单关达标进入纪念卡隐藏关获取游戏角色纪念卡，游戏3关总分达标激发隐藏关卡夺取更多丰富的奖励.这是一款适合亲子、情侣朋友间互动的超级机器.

2-2.进入游戏



投币后，进入游戏模式选择，玩家用锤子敲击需要选择的模式.如果投币金额不足联机模式为灰色，只能选择单机模式.继续投币，联机模式图标变亮.使用锤子击中选择模式进入选择关卡.

2-3.小羊快逃



打击【小羊快逃】图标后进入本关卡.游戏需要玩家保护在空中飞行的小羊，消灭从左边来袭击小羊的狼群。每消灭一只狼就可以获得相应的分数，到了游戏的后段有狼BOSS从屏幕左侧飞入，玩家需要用锤子连续敲打获得分数。

2-4.僵尸大战



打击【僵尸大战】图标后进入本关卡。游戏需要玩家保护在屏幕正中的向日葵，消灭从各方来攻击向日葵的僵尸。每消灭一只僵尸就可以获得相应的分数，到了游戏的后段有僵尸BOSS从屏幕右侧进入，玩家需要用锤子连续敲打获得分数。

2-5.击退小狼



打击【击退小狼】图标后进入本关卡.玩家需要消灭双开门里面的小狼.家必须判断每个双开门里面躲藏的是羊还是狼, 每消灭一只就可以获得相应的分数.

2-6.水果大战




打击【水果大战】图标后进入本关卡.屏幕中排着不同形状数个炸弹一个水果, 玩家每次敲打水果, 其中一个炸弹会变成水果, 玩家需要不断敲打水果获取分数直至游戏结束.

2-7.数字达人



打击【数字达人】图标后进入本关卡.屏幕中排着不同形状数个数字齿轮,玩家需要按照数字的次序敲打齿轮,敲打正确获得对应的分数.关卡的后段数字齿轮会消失,目标改为移动的钢铁侠,玩家需要不断敲打钢铁侠获取分数直至游戏结束.

2-8.乌龟猜猜



打击【乌龟猜猜】图标后进入本关卡.屏幕中有3个乌龟壳其中有一个乌龟冒出,玩家必须在数次位置变换后把目标乌龟所在的乌龟壳找出来,找出后用锤子敲打.随着游戏进行乌龟的位置变换速度会越来越快,玩家敲中后获得的得分越高.到了游戏的后段有老乌龟BOSS从屏幕中部飞入,玩家需要用锤子连续敲打获得分数.

2-9.顽皮地鼠



打击【顽皮地鼠】图标后进入本关卡.屏幕中有5个地洞,地洞里时不时会有地鼠冒出,玩家必须用锤子敲击地鼠消灭它,随着游戏进行,地洞还会移动,考验玩家的反应能力.在游戏进行时会出现地鼠BOSS和隐藏的地鼠会在地洞外的一些地方出现,玩家敲打它获得额外分数.

2-10.敲你妹(单机专属)



打击【顽皮地鼠】图标后进入本关卡。屏幕中有许多物品的图片在输送带上，输送带上以匀速的方式运动，玩家需要找出指定的物品并敲打即可获得分数。在游戏的后段会出现一个人脸的大BOSS一直排解玩家，玩家必须不断敲打它获得分数。

2-11.剪刀石头布(纪念卡隐藏关)



每关游戏在分数达标后都会自动进入本关卡.屏幕上会有不断有剪刀、石头、布图案滚动,玩家需要与电脑进行猜拳游戏.玩家敲击自己的选择后,游戏马上给出结果.胜利的玩家马上可以获得富有纪念价值的游戏角色纪念卡一张.

2-12.拯救叮当猫(单机隐藏关)



当玩家三关游戏分数都达标后，将进入本游戏的隐藏关玩家必须保护屏幕中害怕的叮当猫，击退它的天敌老鼠。各种各样的老鼠，有些从侧面跑出，有些从天上飞下来，玩家必须在规定的时间内快速消灭老鼠，从中获得更多分数和彩票奖励。

2-13.关卡结束后评分




结算显示关卡名称及关卡分数和通关情况。



三关结算画面显示各关名称、所获分数、各关评价以及三关总评价。

2-14.玩家排行榜



玩家游戏3局结束后，如果单关分数到达机器中分数的前10名即可进入关卡排行榜。

3.操作说明

游戏后台设置：

机台上有两个按键【选择键】、【确定键】，屏幕上有虚拟按钮：【选择键】【确定键】。敲击屏幕虚拟按钮功效同按下对应的实际按钮，游玩状态长按【确定键】进入后台设置，后台中长按【确定键】可保存信息返回上一页或返回请投币界面。(如下图)

选项内容：硬件测试、游戏设定、系统设定、营业记录、返回



3-1.硬件测试

选项：卡机检测、返回

*后台中长按【确定键】可保存信息返回上一页



3-2.游戏设定

免费游玩：开启/关闭

投币设定：1/2/3/4/5/6/7/8/9币1局,控制每局所需币数

游戏音量：0/10/20/30/40/50/60/70/80/90/100,控制游戏音量大小

待机音量：0/10/20/30/40/50/60/70/80/90/100,控制待机音量大小

出卡比例：1:1/2:1/3:1/4:1/5:1/6:1/7:1/8:1/9:1/10:1,控制出卡数

*后台中长按【确定键】可保存信息返回上一页



3-3.系统设定



进行系统的重置

3-4.营收记录



可查看游戏的日报表与月报表，
同时也能清空报表的数据

4.产品保修条例

尊敬的客户：

您好！

感谢您购买<广州通利动漫科技有限公司>的产品！我们会不断提高产品及服务的质量，为您提供更优质、高效、专业的产品及售后服务。为了保护您的合法权益，请仔细阅读本说明书全文，详细了解本公司为您提供的服务内容及获取方式，如没有按照本说明书要求而造成产品或配件损坏的，本公司不负责保修，只提供有偿更换产品或配件的服务。

一、保修条款

本产品实行电子部件质量问题12月保修政策，即自您购买本公司产品之日（以正式购货收据的日期为准，下同）起12个月内（含）。

二、不能享受免费保修的情况

在您购买产品后，如果属于下列原因中的任何一种而导致产品出现故障或损坏时，本公司不按照保修条款的内容提供服务，而为您提供有偿服务。

- 1、整机或部件已经超出标准保修承诺的免费保修期限。
- 2、LCD液晶屏表面人为原因划伤、漏液、破裂等等。
- 3、用户未按本说明书要求，错误安装、保管及使用造成的产品故障或损坏的。
- 4、非本公司认证的维修机构人员维修，客户人为处理（操作失误、划伤、搬运磕碰、水湿、输入不合适电压等等）而导致产品故障或损坏的。
- 5、无有效保修凭证及有效的购货凭证的。
- 6、保修凭证和购货凭证被擅自涂改的。
- 7、保修凭证上的产品型号和编号与商品实物不相符的。
- 8、使用非本公司提供或指定的配件而导致故障或损坏的。
- 9、因自然灾害等不可抗力（如地震、火灾等）原因导致故障或损坏的。

三、服务方式

- 1、产品出现故障，请您拨打本公司认证服务机构的电话报修。
- 2、产品故障维修，必须先把故障件邮寄回我司，并提供相关的购货凭证。

四、特别提醒

- 1、保修过程中更换下来的配件归本公司所有。
- 2、有偿服务包括维修的人工费和维修材料费。
- 3、如需要查询任何产品相关信息（产品操作方法，规格说明，维修方式及本公司授权维修站等），请与本公司客服中心联系。

五、服务与支持

- 1、有关最新信息请随时登陆本公司网站www.tonglianimation.com
- 2、技术支持及售后服务热线：020-23885899



产品名称：敲打乐

出品商：广州通利动漫科技有限公司

生产地址：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力动漫产业园H19号

版本：Ver1.0

版权所有 不得翻印