

27寸小 猪 快 跑



使用说明书

实物与本说明书中的图片若有不同，以实物为准。



警告


- 请务必详阅本<使用说明书>，以确保正确安装操作本机台。
- 请妥善保存本<使用说明书>，并置于容易参阅的地方。
- 本机台框体、零件等若有变更，恕不另行通知。

目录

1. 产品规格和标签位置.....	P02
1-1. 尺寸.....	P02
1-2. 参数.....	P02
2. 设置说明.....	P03
2-1. 主菜单.....	P04
2-2. 游戏数据.....	P05
2-3. 代币设置.....	P09
2-4. 彩票机设置.....	P10
2-5. 声音设置.....	P11
2-6. 游戏设置.....	P12
2-7. 输入设置.....	P13
2-8. 投币器测试.....	P14
2-9. 扬声器测试.....	P14
2-10. 液晶显示屏测试.....	P15
2-11. 灯光测试.....	P16
2-12. MAINTENANCE.....	P16
3. 整机线材示意图.....	P17
4. 产品保修条例.....	P18

1. 产品规格和标签位置

1-1. 尺寸



1-2. 参数

尺寸 (W x D x H)	1355 x 1096 x 1958 (mm)
重量 (kg)	200kg
电压	AC 220V
频率范围	50~60Hz
额定功率	176 W


2. 设置说明

(1) .进入测试模式方法:在服务盒面板中按菜单/选择键.

(2) .测试模式终止方法:用 “>” 键移动,直到“EXIT”为止,再按菜单/选择键或取消键退出.

(3) .在测试模式中操作方法:

- ①.在向上或向下中, 用 “>” 键来移动
- ②.按菜单/选择键, 可进入各项目中
- ③.按取消键, 取消或返回上一页



2-1.主菜单

- (1) .按菜单/选择键，会出现测试模式的TOP菜单
- (2) .在画面中按向上或向下移动“>”后，按菜单/选择键进入各项目，要终止测试模式，把“>”移动到EXIT,按菜单/选择键或取消键终止.



选择项目	内容
GAME DATA	游戏数据
COIN SETTING	币/局设置
TICKET SETTING	彩票机设置
SOUND SETTING	声音设置(游戏音乐,背景音乐,待机音乐)
GAME SETTING	游戏设置(难易度)
INPUT TEST	输入测试
COIN TEST	投币器测试
TICKET TEST	彩票机设置
SPEAKER TEST	扬声器测试
MONITOR TEST	液晶屏测试
LAMP TEST	灯光测试
MAINTENANCE	删除游戏数据与设置时间等
EXIT	退出

2-2.游戏数据

进入方法：TOP MENU→GAME DATA

- ①.总游戏数据统计
- ②.游戏期间数据
- ③.按星期统计游戏数据
- ④.按时间统计游戏数据
- ⑤.详细的游戏数据

(1) .总游戏数据统计 (TOTAL PLAY DATA)

显示TOP MENU→MAINTENANCE 项目中RESTORE FACTORY DEFAULT SETTINGS
(恢复出厂设置) 实行后的游戏信息



选择项目	内容
TOTAL COIN COUNT	代币总投入数
TOTAL SERVICE COUNT	按服务键次数
TOTAL FREE PLAY COUNT	免费试玩次数
TOTAL OPERATING TIME	机器总运营时间
TOTAL PLAY TIME	总游戏时间
TOTAL PLAY COUNT	总游戏次数
AVERAGE GAME TIME	平均游戏时间
EXIT	返回 TEST MODE TOP MENU

(2) 期间游戏数据 (PERIOD PLAY DATA)


显示TOP MENU→MAINTENANCE 项目中"GAME DATA RESET"实行后的游戏信息



选择项目	内容
MEASUREMENT START DATE AND TIME	显示TOP MENU→MAINTENANCE 项目中 GAME DATA RESET与 RESTORE FACTORY DEFAULT SETTING 实行后的机器运营时间
COIN COUNT	显示收集数据后投入代币数量
SERVICE COUNT	显示收集数据后按服务键的次数
OPERATING TIME	显示收集数据后机器运行时间
PLAY TIME	显示收集数据后进行游戏时间总和
PLAY COUNT	显示收集数据后游戏次数合计
AVERAGE GAME TIME	显示收集数据后进行1次游戏所需的时间
MAXIMUM PLAY TIME	显示收集数据后进行1次游戏所用最长时间
MANIMUM PLAY TIME	显示收集数据后进行1次游戏所用最短时间
EXIT	退出TEST MODE TOP MENU

(3) 按星期统计游戏数据 (PLAY DATA BY DAY THE WEEK)


显示TOP MENU→MAINTENANCE 项目中"GAME DATA RESET 与 RESTORE FACTORY DEFAULT SETTING"实行后的游戏统计.



选择项目	内容
MEASUREMENT START DATE AND TIME	显示TOP MENU→MAINTENANCE 项目中 GAME DATA RESET与 RESTORE FACTORY DEFAULT SETTING 的一周游戏统计
MONDAY~SUNDAY	显示收集数据后星期一到星期日每天玩的次数
EXIT	退出TEST MODE TOP MENU

(4) 按时间统计游戏数据 (PLAY DATA BY TIME ZONE)


显示TOP MENU→MAINTENANCE 项目中"GAME DATA RESET 与 RESTORE FACTORY DEFAULT SETTING"实行后时间游戏信息.



选择项目	内容
MEASUREMENT START DATE AND TIME	显示TOP MENU→MAINTENANCE 项目中 GAME DATA RESET与 RESTORE FACTORY DEFAULT SETTING 实行后游戏时间统计
3AM-24AM	显示收集数据后每小时收集数据,AM:上午,PM:下午
EXIT	退出TEST MODE TOP MENU

(5).详细游戏数据 (DETAILED DATA)

显示TOP MENU→MAINTENANCE 项目中"GAME DATA RESET 与 RESTORE FACTORY
DEFAULT SETTING"实行后的详细游戏数据.



选择项目	内容
MEASUREMENT START DATE AND TIME	显示TOP MENU→MAINTENANCE 项目中 GAME DATA RESET与 RESTORE FACTORY DEFAULT SETTING 实行后详细游戏数据
NUMBERS OF PLAYERS	显示1人或2人的游戏次数与比率
SELECTED STAGE	显示各阶段游戏次数与比率
NUMBER OF ACORN ACQUISITIONS	显示在1场游戏中获得的橡子数量
EXIT	退出TEST MODE TOP MENU

2-3.代币设置

进入方法：TOP MENU → CREDIT SETTING
设置游戏金额与自由比赛



选择项目	内容
COIN	设置代币数量，设置范围：1~9代币
CREDIT	设置一币局数，设置范围：1局~9局，默认设置：1币1局
FREE PLAY	设置免费游戏 ON/OFF.免费游戏ON时，无视局数设置，运行免费游戏. 出货时设置：OFF
EXIT	退出TEST MODE TOP MENU

2-4.彩票机设置

进入方法：TOP MENU → TICKET SETTING


设置出票数量与安慰彩票



选择项目	内容
TICKET RATE	按游戏中获得橡子数量决定出票数量。 设置范围：NONE, X1, X1/2~1/7为止可设置 例：获得橡子30个时， -NONE:没有彩票 -X1设置：出票30张 -X1/2设置：出票15张 -X1/3设置：出票10张 出货时设置为X1
MERCY TICKET	未获得橡子时，最少出票数量.出货时设置：0
EXIT	退出TEST MODE TOP MENU

2-5.声音设置

进入方法: TOP MENU → SOUND SETTING
音量设置与游戏音乐, 背景音乐, 演示音乐设置



选择项目	内容
MASTER VOLUME	设置全部音量, 设置范围0~100.出货时设置: 50
BALANCE BGM	BGM音量设置, 设置范围0~100.出货时设置: 100%
SE	SE音量设置, 设置范围0~100.出货时设置: 100%
DEMO SOUND	演示音量设置: 设置范围0~100.出货时设置: 100%
EXIT	退出TEST MODE TOP MENU

2-6.游戏设置

进入方法：TOP MENU → GAME SETTING

设置进入第二 STAGE 阶段的难易度（条件）



选择项目	内容
进入第二 STAGE 条件	设置游戏难易度.根据第一场比赛中获得橡子数量来决定是否进入第二轮比赛. 设置范围：EASY（容易）,NORMAL（普通）,DIFFICULT（困难） 出货时设置：NORMAL（橡子15个）
EXIT	退出TEST MODE TOP MENU

2-7.输入设置


进入方法：TOP MENU → INPUT TEST
设置面板按钮及1P，2P控制器动作测试



选择项目	内容
SWITCH TEST -2P SERVICE	显示设置面板中的开关状态 按键时表示ON
SENSOR POOGIE LEFT ~ POOGIE DOWN	显示1P(LEFT)与2P (RIGHT) 的感应器动作状态 根据控制器移动方向显示ON
EXIT	退出TEST MODE TOP MENU

2-8.投币器测试


进入方法：TOP MENU → COIN TEST
COIN SENSOR 与 COIN机 进行动作测试



选择项目	内容
COIN SENSOR	显示COIN SENSOR 的动作状态.COIN通过时，显示ON
COIN COUNT	显示COIN SENSOR 的动作次数 在COIN SENSOR显示ON-OFF时，统计数量会增加1， COIN TEST结束时回到0
EXIT	退出TEST MODE TOP MENU


2-9.扬声器测试

进入方法：TOP MENU → SPEAKER TEST
进行 SPEAKER 动作测试




选择项目	内容
LEFT SPEAKER	为了确认动作 LEFT SPEAKE会出现声音
RIGHT SPEAKER	为了确认动作 RIGHT SPEAKE会出现声音
EXIT	退出TEST MODE TOP MENU

进入方法：TOP MENU→MONITOR TEST
MONITOR(显示屏)测试(显示色块)



2-11.灯光测试

进入方法：TOP MENU → LAMP TEST




选择项目	内容
1P(LEFT)BACK BUTTON LAMP	1P开始按钮测试
2P(RIGHT)BACK BUTTON LAMP	2P开始按钮测试
EXIT	退出TEST MODE TOP MENU

2-12.MAINTENANCE


进入方法：TOP MENU → MAINTENANCE

删除游戏数据与时间设置，出货时恢复出厂设置



选择项目	内容
GAME DATE RESET	GAME DATE 中删除各种PLAY DATE 进行初始化
RESTORE FACTORY DEFAULT SETTINGS	恢复出厂默认设置
EXIT	退出TEST MODE TOP MENU

3.整机线材示意图



小猪快跑整机线材连接示意图

2018.3.20

4.产品保修条例

尊敬的客户：

您好！

感谢您购买<广州通利动漫科技有限公司>的产品！我们会不断提高产品及服务的质量，为您提供更优质、高效、专业的产品及售后服务。为了保护您的合法权益，请仔细阅读本说明书全文，详细了解本公司为您提供的服务内容及获取方式，如没有按照本说明书要求而造成产品或配件损坏的，本公司不负责保修，只提供有偿更换产品或配件的服务。

一、保修条款

本产品实行电子部件质量问题12月保修政策，即自您购买本公司产品之日（以正式购货收据的日期为准，下同）起12个月内（含）。

二、不能享受免费保修的情况

在您购买产品后，如果属于下列原因中的任何一种而导致产品出现故障或损坏时，本公司不按照保修条款的内容提供服务，而为您提供有偿服务。

- 1、整机或部件已经超出标准保修承诺的免费保修期限。
- 2、LCD液晶屏表面人为原因划伤、漏液、破裂等等。
- 3、用户未按本说明书要求，错误安装、保管及使用造成的产品故障或损坏的。
- 4、非本公司认证的维修机构人员维修，客户人为处理（操作失误、划伤、搬运磕碰、水湿、输入不合适电压等等）而导致产品故障或损坏的。
- 5、无有效保修凭证及有效的购货凭证的。
- 6、保修凭证和购货凭证被擅自涂改的。
- 7、保修凭证上的产品型号和编号与商品实物不相符的。
- 8、使用非本公司提供或指定的配件而导致故障或损坏的。
- 9、因自然灾害等不可抗力（如地震、火灾等）原因导致故障或损坏的。

三、服务方式

- 1、产品出现故障，请您拨打本公司认证服务机构的电话报修。
- 2、产品故障维修，必须先把故障件邮寄回我司，并提供相关的购货凭证。

四、特别提醒

- 1、保修过程中更换下来的配件归本公司所有。
- 2、有偿服务包括维修的人工费和维修材料费。
- 3、如需要查询任何产品相关信息（产品操作方法，规格说明，维修方式及本公司授权维修站等），请与本公司客服中心联系。

五、服务与支持

- 1、有关最新信息请随时登陆本公司网站www.tonglianimation.com
- 2、技术支持及售后服务热线：020-39960806/020-23885090

备忘录



备忘录





产品名称：27寸小猪快跑

出品商：广州通利动漫科技有限公司

生产地址：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力动漫产业园H19号

版本：Ver1.0

版权所有 不得翻印